راهنمای نصب سریع مودم GP 2101 Plus



شیوه ی اتصال به اینترنت الف) از طریق وای فای :

۱- سـیم کارت را در محـل مشـخص شـده در کنـار مـودم قراردهیـد. -

۲- مـودم را از طریـق آداپتـور بـه بـرق وصـل کنیـد و منتظـر شـوید تـا چـراغ هـای آنتـن روشـن گـردد. ۳- وای فـای دسـتگاه مـورد نظـر (گوشـی/لپتاپ) را روشـن نماییـد.

۴- در بین وایفایهای پیدا شده ، روی نام
وایفای مودم خود کلیک کنید. نام وای فای مودم
در پشت مودم با عنوان WiFi SSID آمده است.
۵- رمزوایفای مودم خود را وارد نمایید. رمزوای فای
مودم در پشت مودم و با عنوان WiFipassword
آمده است.

۶ – اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

ب) از طریق اتصال با کابل LAN

۱- سیم کارت را در محل مشخص شده در کنار مودم قراردهید. ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق متصل نمایید و منتظر شوید تا چراغ های آنتن روشن گردد. ۳- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.

۴ ـ اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

تغییر نام و رمز وای فای مودم

۱- در حالی که از طریق کابل, و یا وای فای به مودم متصل هستید، مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز نموده و آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

۲- کلمـه admin (با حروف کوچک) را بـه عنـوان نـام کاربـری و رمـزعبـورپیـش فـرض وارد نماییـدو بـر روی دکمـه ورود کلیـک کنیـد. اکنون شما وارد پنـل مـودم شـده ایـد. ۳- وارد بخش WiFi در پنل شوید. ۴- در (SSID)Setting می توانید نام وای فای خود را تغییر دهید.

Settings , Wireless Settings		
Interface Status	Enable Disable	
Network Name(SSID)	Irancell-TD-GP2101PLUS	
Radio Channel	Auto 🗸	
Working Mode	802.11b/g/n V 20M/40M V	
Bandwidth(only 11n)		

۵- در Key Pass Phraseحی توانید رمـز وایفای خود را تغییر دهید.

Se ss	ID Broadcast	Enable V	
>	Security		
5	Security Types Setup		
	Authentication	WPA2-Personal	~
	Encryption	TKIP/AES V	
F	Pre-shared Settings		
	Rekey Interval	3600	
- E	Key Pass Phrase	FnHP6hY+	
_			



ایرانسـل بزرگتریــن اپراتور دیتـای کشـور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات با ما در ارتباط باشید: (۲۰۰۰ ۹۳۷ مهره ۷۳۵ م

www.irancell.ir