




ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای کشور


دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید:




www.irancell.ir

■ نصب و راه اندازی



Micro-SIM card

■ شکل ظاهری



(۱) دکمه power
برای روشن و خاموش کردن مودم، دکمه مودم را فشار داده و نگه دارید.

(۲) دکمه menu
دکمه منو را برای نمایش منو فشار دهید.

(۳) پورت میکرو USB

(۴) دکمه Reset
با نگه داشتن دکمه Reset تنظیمات مودم شما به حالت پیشفرض کارخانه بر می گردد.

اگر رمز عبور وای فای خود را فراموش کرده اید، دکمه reset را نگه دارید تا تنظیمات وای فای به حالت پیشفرض باز گردد.

جهت تغییر رمز عبور و SSID لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

Setting > WLAN > WLAN Basic Setting

دفترچه راهنمای مودم FD-M60



دوره و شرایط گارانتی مودم

این محصول دارای یک سال گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:

• گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل آدپتور، باتری و یا کابل را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

• جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به مرکزهای لوازم جانبی الزامی است:

• گارانتی شامل عیوبها و تفاوتی‌ها که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد گردند، نمی‌شود:

- خراشیدگی یا ساییدگی؛

- عدم پیروی کاربر نهایی از دستورالعمل‌های شرکت ایرانسل برای نصب، راهنمایی و نگهداری از دستگاه؛

- اهمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباہ، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛

- تغییر یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت نیستند؛

- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا وقایعه دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج است.

روش‌های خرید بسته‌های اینترنت برای مودم:

✓ شماره‌گیری کد #555* و انتخاب خرید بسته برای دیگران

✓ مراجعه به www.irancell.ir برای خرید آنلайн

✓ شماره‌گیری کد دستوری #7* از خط ایرانسل و خرید با استفاده از شماره کارت بانکی و رمز دوم

✓ مراجعه به وبسایت بانک‌های طرف قرارداد ایرانسل

✓ خرید بسته برای دیگران از طریق اپلیکیشن ایرانسل


از فرایدان و سایل ذخیره مغناطیسی در مجاورت مودم احتساب ورزید. تشعشعات ناشی از مودم ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در آنها گردد.	
در محیط‌های با دمای بالا یا در مجاورت کازهای قابل اشتعال مانند جایگاه پمپ بنزین از مودم استفاده نکنید.	
مودم و وسایل جانبی آن را از دسترس اطفال نگهداشتی نمایید. مراقب باشید که کسان بدون راهنمایی اقدام به استفاده از مودم ننمایند.	
به منظور جلوگیری از انفجار، فقط از باتریها و شارژرهای مورد تأیید استفاده کنید.	
قوانين و مقررات مربوط به استفاده از مودم را رعایت نمایید. به حريم شخصی و حقوق قانونی دیگران احترام بگذارد.	

توصیه می‌شود دستگاه را در محیطی با شرایط زیر مورد استفاده قرار دهید:
دماه هوا: ۱۰ - ۴۵ درجه سانتیگراد
رطوبت: ۹۰ تا ۱۰ درصد

نکات ایمنی

نکات ایمنی زیر را به دقت مطالعه فرمایید تا نسبت به استفاده صحیح و ایمن مودم بی سیم اطمینان حاصل نمایید.

دکمه منو را برای دسترسی به منو و مشاهده نام و رمز وای‌فای بر روی صفحه نمایش فشار دهید.
توصیه می‌شود برای حفظ اطلاعات خود، نام و رمز وای‌فای خود را تغییر دهید.



Menu > Device Information

در موقعی که استفاده از دستگاه ممنوع است یا ممکن است موجب اختلال با خطر شود، از روشن نمودن آن اجتناب کنید.	
مقررات بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی را رعایت نمایید. هنگامی که در مجاورت تجهیزات پزشکی قرار دارید مودم را خاموش نمایید.	
دستگاه را در هوایپما خاموش کنید. ممکن است دستگاه موجب اختلال در سیگنالهای کنترل هوایپما شود.	
دستگاه را در مجاورت وسایل الکترونیکی با قدرت بالا خاموش کنید. مودم ممکن است بر عملکرد وسایل مبتنی تاثیر بگذارد.	
از جاذیت مودم یا وسایل جانبی آن اجتناب ورزید. تنها افراد مختص میتوانند دستگاه را تغییر کنند.	
از قراردادن مودم یا وسایل جانبی آن در محفظه هایی با میزان الکترومغناطیسی بالا اجتناب ورزید.	

• چرا نمی‌توانم به دستگاه وای‌فای خود متصل شوم؟
برای ذخیره باتری، دستگاه طوری طراحی شده است که اگر برای مدتی اتصال برق را نشود، به طور خودکار خاموش می‌شود.

شما می‌توانید برای روشن کردن مجدد وای‌فای دکمه power را فشار دهید و یا ویژگی خاموش شدن خودکار را غیرفعال کنید اگرچه ممکن است روی عمر باتری تاثیر بگذارد.

• چرا دستگاه روشن نمی‌شود؟

• چرا دستگاه روشن نمی‌شود؟
احتمالاً شارژ باتری دستگاه شما به اتمام رسیده است.

دستگاه زمانی که به طور مداوم در مدت زمان طولانی استفاده می‌شود، گرم شده و به وسیله سیستم خودکار حفاظتی خاموش می‌شود.

لطفاً از تهویه و خنک شدن دستگاه قبل از روشن کردن مجدد آن مطمئن شوید.